

Anmerkungen zu Ihrer neuen Lüftungsanlage:

Bitte beachten Sie bei der neuen Lüftungsanlage folgende Punkte, die in Ihrer Wohnung wichtig sind:

1. **Stellen Sie Ihren Zentralregler des Lüftungsgerätes auf:**
 - **Kleine Stufe, wenn Sie im Urlaub sind**
 - **Mittlere Stufe für die normale Nutzung Ihrer Wohnung**
 - **Große Stufe = „Partystufe“ – nur bei Ausnahmenutzung, wie Feste und viele Besucher in der Wohnung**
2. Die Lüftungsanlage besteht aus einer kombinierten Zu- und Abluftanlage, so daß ein Öffnen der Fenster zum Lüften nicht mehr erforderlich ist.
3. Die Lüftungsanlage ist mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet, die die Heizkosten reduziert, da eine Erwärmung der Luft bereits durch die Abluft erfolgt.
4. Die eingebauten Luftöffnungen verteilen die Zu- und Abluft gleichmäßig auf alle Räume, ein Nachjustieren an den Lüftungsöffnungen ist daher nicht erforderlich. Ein Verstellen der Ventile stört die gleichmäßige Durchlüftung aller Räume.
5. Die Luftmengen pro Raum betragen ca. 25 – 50 m³/h und sind somit deutlich unter Ihren bisherigen Einstellungen bei der vorhandenen Abluftanlage, daher deutlich leiser und ohne Zegerscheinungen.
6. Die Abrechnung über die Verdunstungszähler berücksichtigt auch die Wärmerückgewinnung durch die Lüftungsanlage und wirkt sich positiv auf Ihren Verbrauch aus.
7. Die Lüftungsanlage verfügt über eine Nachtabsenkung, die mit der Komfort-Regelung automatisch eingestellt werden kann.

**Die ganzen Maßnahmen bedeuten für Sie eine Energieeinsparung und einen Komfortgewinn, da Sie nicht mehr an die Lüftung denken müssen und zu allen Zeiten frische Luft in der Wohnung ist.
Bitte beachten Sie die o. g. Vorgehensweise in Ihrer Wohnung, sollten Sie hierbei Probleme haben, wenden Sie sich bitte bezüglich der Einstellung an den Hausmeister.**

Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer neuen Lüftungsanlage, Sie werden die Vorzüge schätzen lernen.

Dipl.-Ing. Michael Knecht
Ing.-Büro ENTEK
Lembergstraße 18
78739 Hardt